

汽车自动空调压缩机控制

若按下暖风装置控制板上的 AUTO（自动）开关，电磁离合器就会自动接通，使压缩机启动。离合器根据车外温度或蒸发器温度（因车型而异）自动反复接通和关断。