

三、雨刷器的安装

1. 雨刮电机的安装

(1) 将雨刷电机装到雨刷支架上；

(2) 插上雨刷电机插头，开启雨刷后关闭，等电机停止转动后拔下雨刷电机插头：

(3) 将曲拐置于初始位置，使雨刷位于挡风玻璃下方状态，将曲拐连接在雨刷上；

(4) 插上雨刷电机插头。

2. 雨刮臂的安装

(1) 开启雨刷后关闭，等至电机停止转动；

(2) 安装雨刷臂，使雨刷位于挡风玻璃下方状态。

3. 雨刮片的更换方法

(1) 将发动机舱盖打开以便更换雨刷。

(2) 将需要更换的雨刷立起来，然后用力按下连接处的方形卡扣。

(3) 用力将雨刷片与雨刷摇臂脱离。

(4) 将新雨刷按照以上相反的步骤安上即可。