

# 第一章 概述

## 一、汽车底盘的作用

支撑、安装汽车发动机及其各部件、总成，形成汽车的整体，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证汽车的正常行驶。

## 二、汽车底盘的组成

