

## 五、日常维护

### 1. 油料的选择

汽油——92、95 适用于涡轮增压型

柴油——按等级和凝点分

机油——等级、粘度（按季节选择）

自动变速器油——6号：内燃机车、重型机械  
——8号：轿车

### 2. 汽车磨合

#### (1) 磨合原则：

——发动机转速及车速由低到高，负荷由小到大。

——变速器各档位应进行适当时间磨合，

——及时更换润滑油，注意发现和排除异常现象。

——磨合期长短随车型有所不同，按使用说明书要求进行。

如，轿车一般在1000~1500km。

#### (2) 注意事项

1) 正确驾驶操作。暖车升温，平稳起步，缓踩加速踏板，不越级减档，避免紧急制动。

2) 减轻负荷。新车开始使用的1000km内，不能超过汽车额定载质量的80%。

3) 限制车速。一般不得超过发动机最高转速的80%，不要使发动机急剧增速，新车不能用来跑长途。

4) 选择道路。尽量选择平坦良好的道路行驶。

5) 注意及时发现和排除故障。

6) 更换润滑油。新车磨合结束，应及时更换发动机机油和变速器齿轮油，更换滤清器。

### 3. 日常维护

(1) 对汽车外观、发动机外表进行清洁，保持车容整洁。

(2) 对汽车各处润滑油、燃油、冷却液、制动液、各工作介质、轮胎及其气压进行检视补给。

(3) 对汽车制动、转向、传动、悬架、灯光、信号等安全部位和位置以及发动机运转状态进行检视、校准，确保行车安全。