

汽车空调的操作

空调操作面板如图 1 所示，面板上有进气模式选择器、温度控制选择器、气流选择器、鼓风机转速选择器及空调开关。

汽车上有手动空调和自动空调两种操作面板，面板选择器及开关分为旋钮式和按键式。



图 1 空调操作面板

1. 手动空调的使用操作

(1) 夏季制冷，快速降温方法

1) 先打开车窗，释放积聚在车内的热气；

2) 关上车窗，开空调 AC 开关；

3) 将温度选择开关调到蓝色区域，鼓风机转速调到最大，空气循环模式选择外界空气循环模式，调节空气出风口向上，选择胸部出风模式；

4) 待车内温度舒适后，调小风速，维持车内温度和风速；

5) 如果温度不是很高，可选用经济模式按钮，此时只吹风不制冷，可节能；

(2) 夏季去除风挡玻璃的雾气

1) 打开一点车窗，利用外界空气快速降低驾驶室的湿度；也可利用空调 A/C 开关，选择室外循环模式，空气选择除雾模式，利用空调制冷除湿功能去除雾气。

2) 湿度过大时，两者结合效果更好。

(3) 冬季采暖除霜

1) 起动发动机，热车；

2) 把内部空气循环模式打开，不要开 A/C 开关；

3) 把温度选择开关调整到红色区域，鼓风机风速选择最大，气流选择为除霜模式；

4) 当风挡玻璃霜除去后，空气选择外界空气循环模式，调小风速，气流选择除霜及脚部通风模式，出风口朝下；

5) 按压后窗除霜模式开关，利用电热丝除去后风挡玻璃的霜。另外选择后视镜加热功能除去上面的霜。

2. 自动空调的操作

自动空调的面板如图 2 所示，带有 AUTO 按钮。按压 AUTO 按钮，即可启动自动运行模式。此时，空调自动调节空气温度、空气流量及空气的分配，快速达到并保持设定的温度。环境温度变化系统可自

行调节温度。

当按压乘员上下身送风按钮、通风按钮之一或旋转鼓风机转速旋钮开关，AUTO 按钮内的指示灯熄灭，系统进入手动运行模式。此时可通过旋钮开关设定温度，调节送风方向和鼓风机转速，启动特定的通风功能，在此模式下，出风口有效分流。



图 2 自动空调的面板