

七、分离轴承

1. 安装位置

安装于变速器壳前部的分离轴承导向套上，并能在导向套上轴向移动。

2. 作用

分离叉拨动分离轴承压紧或放松膜片弹簧，使离合器分离或结合。