

## 第四节 点火开关

### 一、作用

锁死方向盘 打开车内电源 启动发动机

### 二、类型

机械钥匙式 一键启动式

### 三、档位

LOCK——锁止档：此档位对方向盘进行机械锁止，对汽车起到安全保护作用。

OFF——关闭档：此档位切断所有由点火开关提供的电源。

ACC——专用档：此档位专门为收音机、录音机、CD、DVD等附件提供电源。

ON——点火档：此档位给发动机点火系统等及附件提供电源。

START——起动档：此档位给起动机磁力开关上的起动柱提供电源，使发动机起动。

### 四、点火开关图解

	火线柱	专线柱	点火柱	启动柱
锁止档	●			
关闭档	●			
专用档	●	●		
点火档	●	●	●	
启动档	●		●	●

横向表示接线柱 纵向表示档位

圆圈的连接表示在各档位接线柱的连接形式