

四、从动盘

由从动盘本体、摩擦片、从动盘毂三部分组成

1. 扭转减震器

作用：连接从动盘本体和从动盘毂，消除扭转振动和避免共振。

2. 摩擦衬片和波浪形弹簧钢片

作用：连接飞轮和压盘，通过摩擦力传递转矩。