

第五章 充电系统

概述

一、充电系统作用

不着车时——蓄电池供电

着车后——发动机供电，同时给蓄电池充电

二、组成

蓄电池——储存电能

发电机——由发动机带动发电

调节器——控制发动机发电量

充电指示灯——指示充电系统故障

微机——控制发动机工作状态，节约发动机动力

