

三、活塞销

活塞销功用及与连杆的连接方式

(1) 作用是连接活塞和连杆小头，并把活塞承受的气体压力传递给连杆。

(2) 连接方式分为：全浮式(连杆内孔有衬套)与半浮式(无衬套)

四、连杆

1. 结构与功用

(1) 结构：小头、杆身、大头

(2) 功用

小头：用来安装活塞销，以连接活塞

杆身：常做成“工”字形断面，多数内有的有油道，润滑活塞销或冷却活塞

大头：与曲轴的连杆轴颈相连。大头一般做成分开式(平切或斜切)，即连杆体大头和连杆盖

2. 拆卸注意事项

连杆拆卸前确认朝前标记

拆卸前要做缸位标记，瓦盖与连杆不能搞混