

## 九、离合器的故障

### 1. 离合器从动盘故障

1) 摩擦衬片磨损

2) 减震弹簧折断

### 2. 离合器压盘故障

1) 压盘烧蚀，表面硬化

2) 压盘裂纹或不平