

汽车车门、油箱盖、引擎盖、后备箱的开启

一、车门开启与关闭

1. 车门的解锁

(1) 智能钥匙解锁的方法：如图 1 所示。
当靠近车门附近时，用手直接拉动车门即可打开车门。

(2) 遥控器解锁的方法：如图 2 所示。
按下解锁按键即可解锁车门，按下上锁按键即可锁止车门。



图 1



图 2

(3) 要钥匙解锁车门方法：如图 3 所示。
顺时针旋转 90 度即锁止车门，逆时针旋转 90 度即可解锁车门。



图 3

2. 正确上、下车

进入驾驶室前，应认真观察车辆周围和道路上的情况，绕车辆一周确认安全后按以下要求进行操作

(1) 上车的方法

步骤 1：要注意车的周围如图 4 所示，特别是后方来的车辆，有手轻轻打开车门，不要将车门开得过大图 5 所示。

步骤 2：左手扶车门，右手扶转向盘上部，按右脚、腰、上身的顺序进入车内

步骤 3：轻关车门，为了防止车门关不严，最好在门关到还 10cm，左右时停一下，在用力关上。

步骤 4：确定已经管好车门后，按下车门锁止按钮并系好安全带（图 6）再启动。



图 4



图 5



图 6

(2) 下车的方法

下车前要拉手刹，熄灭发动机，将变速杆放到空挡，停车操作完成后，才能下车如（图 7）所示。



图 7

步骤 1: 注意周围特别是后方的交通情况, 观察左中右后视镜如图 8 所示。

步骤 2: 车门少开一点, 再次确认交通情况如图 9 所示。

步骤 3: 打开车门, 迅速下车, 注意车门不要开的过大

步骤 4: 轻轻关好车门, 同上车时的关门方法相同, 在车门关到还差 10 厘米时, 用力关上。



图 8



图 9

二、引擎盖的开启方式

目前市面上绝大多数的车子引擎盖开关都在驾驶员侧下护板处, 那里有个拉手一样的东西如图 10 所示, 只需要轻轻一拉, 引擎盖就会响一下, 然后再到引擎盖处找到一个伸出来的开关即可打开引擎盖了。



图 10

打开引擎盖向后翻转至预定角度, 不应与前挡风玻璃接触, 应有一个约为 10 毫米的最小间距, 并用支撑杆进行支撑。

三、油箱盖开启方式

1. 机械钥匙打开式

一般家用轿车开启油箱盖的方式不外乎用钥匙开、车内有开关和直接按压打开三种。机械钥匙开启的方式比较复杂, 所以现在很少有家用车使用了。

2. 车内开关式

现在比较常见的是车内设有开关的方式, 与机械钥匙打开的方式相比更加方便, 此种方式很早以前就已经在车上普及了。打开方法如图 11 所示向上抬起或按下即可打开油箱盖。

3. 直接按压式

直接按压开启的方式, 这种方式是三种油箱盖开启方式中最为方便的, 在车辆解锁状态下, 直接按压油箱盖即可打开如图 12 所示。



图 11



图 12

四、汽车后备箱的开启

1. 车外开启

(1) 遥控开启后备箱的方法：

在车辆附近按压遥控器上的后备箱按键保持 3S 以上就可以开启后备箱如图 13 所示。

(2) 另外还有一种配备了智能感应钥匙的车型如图 14，只要遥控钥匙在一定的范围内（一般为 1 米左右），按下尾箱上的开关，就可以直接打开后备箱



图 13



图 14

2. 车内开启

(1) 车内按钮开启后备箱方法：

后备箱开启开关按键位于方向盘左边或是中控区域，只要按下就可以打开后备箱如图 15 所示。

(2) 车内开启之拉杆

在驾驶座的左下侧或者方向盘的左下侧，上面会有一个汽车尾箱翘起的图标。通常和油箱盖拉杆在一起如图 16 所示，只要拉起就可以打开后备箱。



图 15



图 16