

# 起动机拆卸与安装

根据车型的不同，一些车可以在汽车上方拆卸起动机，有些则需在汽车下方拆卸，但拆卸步骤基本一致，拆卸过程如下：

- 拆下电源负极；
- 拆下起动机引线；
- 先拧松起动机固定螺栓，再将其逐一拧下；
- 取出起动机。