

六、启动的分解

1. 拆下磁力开关
2. 拆下启动机后轴承衬套及卡簧（如有）
3. 拆下后端盖上碳刷架固定螺栓
4. 拆下穿心丝
5. 取下后端盖
6. 拆下碳刷架及正碳刷
7. 取下定子
8. 取出转子及单向器、拨叉
9. 分解单向器与转子

七、组装

1. 安装时，衬套中应涂上润滑脂
2. 用止推垫圈调整驱动齿轮的轴向间隙，推到极限位置后标准值为 $0.3\text{mm} \sim 1.5\text{mm}$ 。

八、从车上拆卸起动机

1. 拆下电源负极；
2. 拆下起动机引线；
3. 先拧松起动机固定螺栓，再将其逐一拧下；
4. 取出起动机。