

第四节 冷却系维护

一、冷却液检查

1. 冰点检查

通常要求被测车辆冰点比车辆工作地区最低温度至少低 10°C 。

2. 液量检查

要求冷态下，液面应在上下液位刻线之间偏上，否则检查是否泄漏，不漏则补加到标准；

防冻液不能混加，应用原品牌同型号。

二、更换防冻液

1. 防冻液使用周期

一般要求2年更换一次；

2. 注意事项

(1) 一定冷态下更换；

(2) 不同型号不能混用；

(3) 加注时，有排气阀的要打开排气阀；

(4) 无排气阀的加注后，要运行车辆强制排气；

(5) 强制排气过程，观察电子风扇运行两次后熄火；

(6) 开启水箱盖（上边要盖上湿毛巾，先泄压，再打开），添加防冻液至合里位置。