

## 第二节 正时带的检测与更换

### 一、正时带更换

#### 1. 更换周期

一般车型为8~10万Km，以维修手册数据为准。

#### 2. 注意事项

- (1) 拆卸前，要查找确认两个正时标记；
- (2) 需一起更换的部件有皮带张紧器、张紧轮等；
- (3) 需调整皮带张紧力的，一般用拇指和食指捏住凸轮轴皮带轮与曲轴皮带轮中间的时皮带刚好可以转动 $90^{\circ}$ （建议以维修手册要求为准）；
- (4) 安装好后，转动曲轴两圈，检查正时安装确保正确；
- (5) 装复拆卸部件，各部紧固螺栓按标准扭矩扭紧。