

第十章 发动机的维护

第一节

燃料供给系的维护

燃料供给系包括燃油供给系统、进气系统和排气系统。

燃油供给系和进气系需定期维护与保养。

一、燃油滤清器的更换

1. 安装位置

多数车辆安装在油箱外，部分车辆和油泵一起安装在箱内。

2. 更换周期

多数车辆更换周期为3-4万Km。

3. 注意事项

- (1) 拆卸前，先对系统泄压；
- (2) 拆卸油管时，应先将接油盆(或将抹布)放到管口下方；
- (3) 安装时，燃油流动方向，滤清器方向不能装反；
- (4) 管路连接要牢靠；
- (5) 安装后，要启动车辆检查确保无泄漏。

二、空气滤清保养和更换

1. 保养更换周期

一般1.5-2万Km更换。

2. 注意事项

- (1) 要对壳体内的粉尘清洁；

