

## 第三节 汽车车门、油箱盖、引擎盖、 后备箱的开启

### 一、车门的开启与关闭

1. 车门解锁——遥控、钥匙、无钥匙进入

2. 上车——观察车辆、轻轻开门、用力关门、系好安全带

下车——熄火、拉手刹、挂空档、观察环境、慢慢开门小缝、  
观察后方、开门迅速下车、轻轻关门

3. 上锁——遥控、钥匙、无钥匙进入

### 二、引擎盖开启

1. 拉开室内引擎盖拉手

2. 打开引擎盖——要在引擎盖处找到开关

3. 用支撑杆进行支撑

### 三、油箱盖的开启

拉动车内拉手（机械拉线式）或按动车内开关（电子式）

### 四、后备箱的开启

车外开启——按遥控器、钥匙

车内开启——拉动车内拉手（机械拉线式）或按动车内开  
关（电子式）