

## 第二节 汽车底盘

### 一、传动系统

把发动机的动力传给车轮，并可以变换档位和切断接通动力传递

### 二、行驶系

支撑、引导汽车行驶

### 三、转向系

通过控制前轮转向来控制行驶方向

### 四、制动系

行驶时可以使车辆停止，停车时，防止车辆移动