

## 6. 喷油器的清洗

### (1) 清洗机清洗

喷油器清洗机是喷油器检测和清洗的专用设备，一些清洗机兼具有超声波清洗功能。

### (2) 人工清洗

### (3) 吊瓶清洗

1) 首先断开燃油泵电源，有些车型可以拔下燃油泵继电器，启动车辆使燃油管道里汽油燃烧掉，防止拆卸油管时有汽油从接口处喷出，伤到眼睛或引起火灾。

2) 拆燃油管路前戴上护目镜，找些擦油布把接口处上下盖住，再进行拆卸施工，找到合适的专用接头与燃油轨道进油管连接好，有回油管的车系堵住回油管或原车回油管与进油管连接成一个回路。

3) 把喷油嘴专用清洗剂加入吊瓶里拧上瓶盖，吊瓶上的加油管连接到燃油轨道接头上。

4) 吊瓶接上压缩空气管路，清洗瓶压力调整为 2-3Kgm，打开吊瓶上管路开关。

5) 检查加油管与回油管各连接部位有无渗漏，有渗漏要及时排除。

6) 启动发动机，转速控制在怠速至 1800 转之间，直到产品使用完毕，此时发动机会自动停机。

7) 发动机熄火后，关机，拆下工具和接头，使用已有的

