

7. 压缩机控制

若按下暖风装置控制板上的 AUTO(自动)开关, 压缩机就会自动启动。压缩机根据车外温度或蒸发器温度(因车型而异)自动反复接通和关断。