

## 一、发动机保养流程

1. 准备合适的工具以及备件，机油，机油滤芯，化油器清洗剂。
2. 打开发动机机油盖，拔出机油标尺。
3. 将车辆举升到合适的高度。
4. 拆下发动机下护板。
5. 拆下油底壳放油螺丝放油。事项：油过程中，不要被高温的机油烫伤手臂。
6. 用化油器清洗剂清洗放油螺栓。注意事项：洗过程中，清洗剂喷口，不需要对准眼睛，以免造成伤害。
7. 注意事项：放油螺丝垫圈必要时需要更换，防止漏油。
8. 拆下机油滤芯，拆下来清洗底座，更换新的机油滤芯。注意事项：须在胶圈上涂抹机油，起到便于安装，防止漏油的作用。
9. 安装新的机油滤芯。  
安装注意事项：
  - ①器胶圈与底座接触后，在拧紧 3/4 圈即可。
  - ②滤清器不能拧的过紧，否则容易损坏胶圈或外壳
10. 装放油螺栓，落车加注新的机油，注意油桶倾斜防止倒洒。
11. 不要一次性到完，倒的时候注意检查机油标尺。
12. 升起车辆观察是否漏油。正常则装上护板
13. 再次检查机油尺，并打车着 3—5 分钟过后熄火，拔出机油标尺再次检查。

