



拆解步骤

1. 拆下凸轮轴位置传感器。
2. 拆下气门室盖，对角两侧向中间拆下。
3. 拆下曲轴皮带轮，拆下水泵，注意螺丝长短。
4. 拆下前端盖，拆下正时涨进器，正时导轨。
5. 拿下正时链条，检查正时点。
6. 拿下曲轴正时齿轮，拆下机油泵涨进器。
7. 拆下机油泵固定螺丝，拿下机油泵链条，检查正时标记。
8. 拿下曲轴信号齿。
9. 拆下曲轴位置传感器。