



一、正常间隙数值

- (1) 离合器间隙又被称为分离轴承自由间隙一般在 3-4 毫米。
- (2) 离合器踏板行程一般在 30-40 毫米。

二、分类

拉线式，拉杆式，液压式

三、调整方法

1. 拉线式调整拉线的松紧程度就可以调整自由行程，找到拉线的端头，松开紧固螺丝或拧紧就可以调整离合器间隙。
2. 拉杆式：和拉线式类似，调整拉杆的长短就可以调整间隙。
3. 液压式：调整分泵推杆的长度，就可以调整自由行程。
4. 调整完后上车踩几脚离合器即可。