



半轴的拆装方法

1. 对角松轮胎螺丝

车辆着地时，先对角拧松轮胎固定螺丝，避免车轮转动。

2. 举升车辆并拆轮胎

用举升机将车辆升起，完全拆下轮胎，并将轮胎圈面朝上放置在车身底部。

3. 拆除制动鼓及制动附件

取下制动鼓、制动蹄片及相关附件，露出后固定板。

4. 拆除后固定板固定螺丝

拧下后固定板的固定螺丝，取下固定板。

5. 临时装回车轮

将车轮重新装回，并紧固轮胎螺丝，作为受力点。

6. 抽出半轴

向外拉动车轮，或用锤子向外、上下、左右敲击车轮内侧，利用冲击力将车轮连同半轴一起从后桥中抽出。

拆装半轴的注意事项

1. 举升车辆必须用安全支架支撑，禁止只靠千斤顶。

2. 敲击时用力要均匀，避免损坏半轴花键和后桥壳体。

3. 临时装回车轮是为了获得更大的受力面积，更安全地抽出半轴。