



### 1. 地面松开轮毂大螺母

车辆着地，撬开轴头防尘盖，松轮毂锁紧螺母（不拧下），对角松轮胎螺栓。

### 2. 举升拆轮 & 制动卡钳

举升车辆→拆轮胎→拆制动卡钳螺栓→铁丝悬挂卡钳→取下制动盘。

### 3. 分离底盘球头

用球头分离器顶开：转向外拉杆球头 + 下摆臂球头，外掰转向节 / 羊角。

4. 取下轮毂大螺母、抽出半轴外端，完全拧下轮毂大螺母，将半轴外球笼从轮毂花键抽出。

### 5. 撬动内球笼拆半轴

在半轴内球笼与差速器结合处，对称撬动，卡簧弹开后取出整根半轴。