

一、外部检查

1. 检查减震器的上下衬套不能有漏油，老化。
2. 检查减震器防尘套的好坏。
3. 拨开防尘套检查减震器外观是否漏油。

二、按压发

用手去按压车身，通过车身的晃动量来判断减震器的好坏。晃动的频率大证明减震性能差。

更换减震器时，建议更换一对。不然车辆的舒适性大大降低。

