



1. 停好车辆，拆下轮胎。
2. 搭配工具拆除竖拉杆及线束。
3. 搭配扳手拆卸减震器固定螺丝，注意方向。
4. 放下车辆，拆卸上面固定螺丝。取下减震器总成。
5. 用弹簧束缚工具对角束缚减震弹簧。
6. 依次取下各配件。防尘套、顶胶、弹簧座、缓冲块、弹簧、活塞杆。
7. 安装时反顺序组装，注意弹簧方向。
8. 组装好检查弹簧位置是否合适。
9. 上车安装注意定位销，紧固螺丝。
10. 安装好后做四轮定位并路试。