



课堂笔记

1. 拆装前准备工具及观察紧固结构。
2. 拧下左右两侧螺母并拔出连接杆。
3. 拔下 ABS 传感器插头放置一边。
4. 拆掉转向节连接处，拉出传动轴外侧万向节。
5. 拆下车轮轴承座和减震器的连接件。
6. 拧下减震器上固定螺丝，取出减震器。
7. 用弹簧张紧装置分解减震器，注意弹簧位置。
8. 安装大体以倒序进行。