



一、制动系故障

制动踏板发软、制动踏板发硬、制动踏板抖动、制动噪音

1. 制动踏板发软

原因：制动管道中有空气，更换完刹车油以及换完刹车总泵分泵需要进行刹车排气。

制动总泵内部漏油损坏、分泵活塞漏油损坏、制动液不足。刹车片磨损严重。

2. 刹车踏板发硬

原因：检查真空助力泵及管路是否破损损坏。

3. 刹车发抖

原因：刹车片上有油污、刹车盘磨损严重有划痕变形。制动钳螺丝松动、下胶臂胶套老化。

4. 制动噪音

原因：刹车盘变形、刹车片过薄磨到了铁、刹车片磨损指示灯点亮在刹车片上有感应触点、磨到刹车片上的金属片、下胶臂胶套、减震顶胶。