

一、制动失效

1. 现象

踩刹车不减速。

2. 原因

制动液是否严重缺少、出现漏油、制动总泵内部漏油部件老化导致制动力不足、分泵密封不严老化、未按标准添加制动液、管路出现破损出现严重漏油、刹车踏板机械传动损坏、刹车片严重过薄导致分泵活塞脱落漏油。

3. 检查

检查刹车踏板传动是否正常、踩刹车观察管路是否出现漏油、检查刹车总泵以及分泵。

