



1. 柴油共轨不着车原因

- (1) 油路原因
- (2) 电路原因
- (3) 机械原因

2. 故障排除方法

柴油车不着车的故障检测方法是，首先，启动车辆用油压表检测低压油路以及高压油路是否正常。如果油压不正常为油路故障。如果说油路压力正常，为电路故障，如果说电路也正常，为机械故障。机械故障主要存在于缸压异常。