



由发动机电脑控制

1. 信号

加、减速信号，进气量压力、流量信号，负荷信号

2. 执行器

节气门（1号2号电机控制线、3号信号输出线、4号搭铁线、5号电源线）

3. 检测（仪器）

发动机模块

读取故障码（信号电压过高）

读取数据流（加速踏板位置，节气门位置）

动作测试

维修更换