



威朗节气门电机、传感器检测步骤:

数据流读取

1. 用仪器读取数据（节气门体怠速空气流量补偿），参数应低于90%。否则检修电路。

2. 故障诊断仪执行节气门扫描测试时，确认（节气门位置传感器1和2）参数应显示“Agree（一致）”，否则更换节气门体总成。

相关故障码

DTCP0121: 节气门位置传感器1性能

DTCP0122: 节气门位置传感器1电路电压过低

DTCP0123: 节气门位置传感器1电路电压过高

DTCP0222: 节气门位置传感器2电路电压过低

DTCP0223: 节气门位置传感器2电路电压过高

DTCP16A0: 传感器通信电路电压过低

DTCP16A1: 传感器通信电路电压过高

DTCP16A2: 传感器通信电路性能

DTCP2135: 节气门位置传感器1-2不合理