



一、安装位置

燃油共轨上。

二、传感器三根线

电源线、信号线、搭铁线

三、传感器信号

燃油压力传感器信号

温度传感器信号

四、检测

1. 传感器端子检测

1号搭铁线 (0.8 欧) .2号信号线 (4.97V) .3号电源线 (5V)

2. 低压油路检测

3. 高压油泵检测