



1. 正常压力值

低压侧 0.15-0.25 兆帕 高压侧 1.3-1.7 兆帕。

膨胀阀式低压测数值稍低。

2. 故障

- (1) 高、低压两侧数值都稍低，可能制冷剂不足，先检漏再补充。
- (2) 低压侧低，高压侧还好，可能进水汽，更换干燥瓶。
- (3) 低压侧低，制冷剂循环不良，出现结霜，更换干燥瓶。
- (4) 高、低压数值都高，制冷剂加多，冷凝器效果不好，放气检修。
- (5) 高、低压数值一样，压缩机故障，更换。