



自动变速器基本检查的内容

1. 怠速检查

怠速检查方法为：将转速表接至发动机，开始怠速检查，使发动机以 2500r/min 的转速高速空转 1.5s，然后再检查怠速转速的高低。装有自动变速器的汽车发动机怠速一般为 750 士 50r/min。若怠速不符合规定，则应检查怠速控制阀和进气装置，并予以调整。

2. 油液检查

(1) 油液液面高度：油尺检查、溢流孔检查。

(2) 油液品质：气味、颜色、杂质。

(3) 油液泄漏部位：变速器外壳、油泵油封、输出轴油封、油底壳垫、散热器管及接头。