



连接方式:

元件 代号 连接对象 \longleftrightarrow 控制功能

前进离合器 C1 输入轴 \longleftrightarrow 小太阳轮 1/2/3 档驱动小太阳轮

倒档离合器 C2 输入轴 \longleftrightarrow 大太阳轮 倒档驱动大太阳轮

3/4 档离合器 C3 输入轴 \longleftrightarrow 行星架 3 档同步、4 档驱动行星架

2/4 档制动器 B1 壳体 \longleftrightarrow 大太阳轮 2/4 档锁止大太阳轮

低 / 倒制动器 B2 壳体 \longleftrightarrow 行星架 倒档 / 强制 1 档锁止行星架

单向离合器 F1 壳体 \longleftrightarrow 行星架 1 档单向锁止行星架

单排双级行星排连接方式:

1. 小太阳轮连接短行星轮，外齿合。
2. 大太阳轮连接长行星轮，外齿合。
3. 短行星轮连接长行星轮，外齿合。
4. 长行星轮连接齿圈，内齿合。
5. 齿圈连接输出轮，刚性连接。
6. 行星架连接长、短行星轮，共用行星架。