



## D 档油路

C0 的油路：主调节阀 → 3-4 档换档阀 → C0 储能器 → C0 离合器

C1 的油路：主调节阀 → 手控阀 → C1 离合器

## 2 号电磁阀的油路

主调节阀 → C0 的油路 → 2 号电磁阀的油路

└── 3-4 换档阀上

└── 1-2 换档阀上

## R 档油路

C0 的油路：主调节阀 → 3-4 档换档阀 → C0 储能器 → C0 离合器

C2 的油路：主调节阀 → 手控阀 → C2 储能器

└── C2 离合器

C1 的油路：主调节阀 → 手控阀 → 1-2 档换档阀 → B3 制动器

## L 档油路

C0 的油路：主调节阀 → 3-4 档换档阀 → C0 储能器 → C0 离合器

C1 的油路：主调节阀 → 手控阀 → C1 离合器

B3 的油路：主调节阀 → 手控阀 → 2-3 档换档阀 → 低档滑行调节阀 → B3 制动器

2 号电磁阀油路：主调节阀 → C0 → 2 号电磁阀的油路

└── 3-4 换档阀上

└── 1-2 换档阀上

## 变速器锁止离合器控制

(1) 变矩器锁止离合器不锁

辅助调节阀 → 润滑油路

└── 锁止继动阀 → 变矩器涡轮前 → 泵轮和涡轮之间 → 锁止继动



阀→冷却油路

(2) 变矩器锁止离合器不锁

辅助调节阀→润滑油路→冷却油路

└—— 锁止继动阀→泵轮和涡轮之间→变矩器涡轮前→锁止继

动阀