



一、丰田 U340 变速器执行元件连接方式

离合器/制动器经液压油路与电磁阀相连，单向离合器机械卡接行星排，由 TCU 控电磁阀调油压实现离合/制动，配合行星排完成档位切换。

二、丰田 U340 变速器动力传递方式

通过 TCU 控制液压油路驱动离合器/制动器结合与分离，锁止/释放行星排不同元件，改变动力传递路径和速比，实现各档位动力传递。