

二、冷却液的循环

1. 传统冷却液循环

传统冷却液循环路径分为：小循环、大循环和混合循环三种。

(1) 小循环（节温器关闭）

冷却液→水套→副阀门→旁通管→水泵→水套

(2) 大循环（节温器全开）

冷却液→水套→主阀门→散热器→水泵→水套

(3) 混合循环（节温器部分打开）

此时大、小循环都存在，只有部分冷却液流经散热器进行散热。