

一、车架的功用

车架俗称“大梁”，是整个汽车的装配基体。

1. 功用

- 1) 支承连接汽车的各项部件。
- 2) 承受来自车内外的各种载荷。

2. 类型

现代汽车车身分分为：承载式和非承载式两类

承载式车身轿车多采用。

非承载式车身有车架、驾驶室、乘客室及货箱等组成，货车和大客车多采用。

车架分为：边梁式、中梁式和综合式等。