



1. 准等速万向节

2. 轿车应用较多的有三球销式和球笼式。

3. 球叉式万向节

4. 由主动叉、从动叉、4个传力钢球和一个定心钢球组成，工作时有两个钢球传力，多应用于越野车。球笼式万向节、固定式球笼万向节。

5. 由6个钢球、行星套、保持架和外壳组成。允许两轴间最大夹角在 15° - 20° 间工作，且能轴向短距离滑动。

6. 三球销式等速万向节。

7. 由三球销总成和壳体组成。

8. 轴向可伸缩，多应用于轿车半轴。