



威朗涡轮增压电磁阀检测步骤:

1. 测量电磁阀插头两个针脚的电阻 20Ω 左右, 无穷大说明线圈断路, 小于 20Ω 说明线圈有短路故障。
2. 检查线束端子的是否牢固、变形。
3. 打开电源, 测量线束插头内两个端子是否有电, 一个电压 $12V$, 一个 $3.2V$ 左右。