



## 1. 准备工作

压力表、真空泵、开瓶器、

## 2. 加注步骤

(1) 连接高、低压管到管路。

(2) 用真空泵打压侧漏，一般打压 1500 千帕，关闭阀门等待 15 分钟观察数值变化。

(3) 如正常，放气抽真空，过程中加冷冻油 10 毫升，再次抽真空。

(4) 加注制冷剂，着车打开空调，高压管关闭，从低压管加入。

(5) 加注到合适压力数值范围内即可，加注完检查加注口是否漏气。