

三、汽车车窗、后视镜、门锁、座椅、天窗的操作

1. 汽车车窗

- (1) 各车门可独立操作
- (2) 主司机按下锁止开关后，其余各门不能操作
- (3) 一些车主司机侧有自动升降及防夹功能

2. 后视镜

- (1) 选择按钮可选择左右后视镜
- (2) 调整按钮调整上下左右角度
- (3) 一些车具有后视镜折叠功能

3. 门锁

- (1) 遥控开关锁
- (2) 钥匙开关锁
- (3) 室内按钮开关锁
- (4) 车辆行驶后，自动落锁
- (5) 拔钥匙后自动开锁

4. 座椅

前进后退、前部上升下降、后部上升下降、整体上升下降、靠背调整、座椅加热、座椅通风

5. 天窗

打开车窗、关闭车窗、扬起车窗、降下车窗