

电子油门的设定

1. 基本设定

更换发动机控制单元、节气门控制单元或发动机后，必须执行基本设定。在执行设定的同时，记录节气门的最大和最小位置。对于装备了自动变速箱的部分车辆，更换了加速踏板或发动机控制单元后由于加速踏板的行程变短，必须执行基本设定。在进行基本设定的同时，加速踏板位置传感器的kick-down位置被学习并储存在发动机的控制单元中。

2. 读取数据流

通过数据流可读取加速踏板位置传感器、节气门驱动转角传感器、制动开关、离合器开关等数据信息。