

## 二、空调的操作

### 1. 手动空调

空调开关、调温度、调风速、选择出风位置、选择内外循环

### 2. 自动空调

可以实现所有手动功能，按下 AUTO 后，所有功能自动调节