

第二节 车身电气的使用

一、灯光开关的操作

示宽灯——开启车灯开关第一档

前照灯——开启车灯开关第二档、一般需要打开点火开关

雾灯——在开启小灯的前提下，开启雾灯开关

转向灯——安装转向的方向拨动车灯开关

应急灯——按下应急按钮

室内灯——拨向顶灯档，常亮

——拨向门控档，开启车门点亮

