

第五节 气门室盖垫的更换

更换注意事项

1. 固定螺栓拆卸应从两端向中间交叉分次按序扭松拆下(或按维修手册要求)；
2. 密封端面的异物要清洁干净，且不能掉入缸盖内；
3. 密封端面密封胶不宜多，新垫安放要到位；
4. 固定螺栓拆卸应从中间向两端交叉分次按序扭紧(规定力矩)。